

Grundeinstellung der Drosselklappenstutzen (Lichtspalt)

Sie ist nur notwendig bei Teileersatz z.B. der Rückzugfeder (5) oder lockerer Klemmschraube (3).

Beim Zusammenbau des Drosselhebels die Rückzugfeder um ca. eine halbe Umdrehung vorspannen. Die Einstellung muß bei Raumtemperatur (ca. 20° C) vorgenommen werden.

Die Mutter (2) lockern und die Leerlaufschraube (1) um ca. 1/10 Umdrehung in Pfeilrichtung drehen. Die Mutter wieder festziehen.

